

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

1. Ține apăsat butonul „PORNIT/OPRIT/MOD” timp de 2 secunde, pentru a porni dispozitivul, până când se aude un „bip” și afișajul LCD este aprins.

Notă: Ține apăsat butonul „PORNIT/OPRIT/MOD” timp de 2 secunde pentru a opri dispozitivul. În cazul în care uiți să oprești aparatul, acesta se va opri automat după 10 minute.

2. Apasă butonul „SETARE” pentru a selecta individual Temperatura, Direcția, °C/F și Temporizatorul și apasă butonul „PORNIT/OPRIT/MOD” pentru a seta valoarea.

- Interval de temperatură: 150°C, 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C

- Direcție: Stânga sau Dreapta

- °C/F: °C sau F

- Interval temporizator: 8s, 10s, 12s, 14s, 16s, 18s

3. Dispozitivul începe să se încălzească conform setării tale de temperatură.

Notă: Simbolul pentru încălzire va clipi când începe să se încălzească. Odată ce a atins temperatura setată, simbolul va înceta să clipească și se va auzi „bip-bip”.

4. Piaptână părul pentru a-l descurca peste tot și împarte-l în şuvițe de cel mult 2 cm lățime.

5. Poziționează şuvița în camera de ondulare și ține apăsat butonul »START« pentru a activa motorul să atragă părul în camera de ondulare.

6. Eliberează butonul »Start« la primul semnal sonor de bip.

7. Ondularea automată este finalizată la auzul unui bip final. Numărul de bip-uri va fi același cu cel setat pentru Temporizator, mai exact, Temporizator setat pe 8s = 8 bip-uri.

AVERTISMENT:

• **PERICOL:** Orice aparat este alimentat electric chiar și atunci când comutatorul este oprit. Pentru a reduce riscul decesului prin electrocutare, este recomandat să se deconecteze întotdeauna aparatul imediat după utilizare și să nu se folosească în timpul băii sau al dușului.

• Nu plasa și nu depozita aparatul acolo unde poate cădea sau poate fi tras într-o cadă sau chiuvetă.

• Nu lăsa să pătrundă și nu plasa aparatul în apă sau alte lichide.

• Dacă un aparat cade în apă, este recomandată deconectarea imediată de la sursa de curent electric. A se evita apropierea de apă.

• Acest aparat nu trebuie lăsat niciodată nesupravegheat când este conectat la priză.

• Nu trage, nu răsuci și nu înfășura cablul de alimentare în jurul aparatului.

L'ALLURE

de Parisienne

info@lallure.si
Ponoviška 11D
1270 Litija
Slovenia

- Acest aparat nu ar trebui să fie utilizat de către, pe sau în preajma copiilor sau a persoanelor cu anumite dizabilități.
- Aparatul este destinat exclusiv uzului prevăzut, conform descrierii din acest manual.
- Nu utiliza accesorii nerecomandate de producător.
- Nu utiliza niciodată acest aparat dacă are un cablu sau o priză deteriorate, dacă nu funcționează corect sau dacă a fost scăpat sau deteriorat, sau a căzut în apă. În aceste condiții, este recomandat să returnezi aparatul la un centru de service autorizat pentru examinare și reparații.
- Ține cablul departe de suprafețele încălzite.
- A nu se utiliza niciodată în timpul somnului.
- Nu scăpa pe jos niciodată și nu introduce obiecte în vreun orificiu sau furtun.
- A nu se utiliza în aer liber și a nu se folosi acolo unde se utilizează produse cu aerosoli (spray) sau unde se administrează oxigen.
- Dispozitivul este fierbinte în timpul utilizării. Nu permite ca suprafața încălzită să intre în contact cu ochii sau pielea.
- Nu lăsa dispozitivul încălzit direct pe o suprafață, cât timp este fierbinte sau conectat la priză.
- Nu bloca niciodată orificiile de aer ale aparatului și nu așeza pe o suprafață moale, cum ar fi un pat sau o canapea, unde orificiile de aer se pot bloca. Păstrează orificiile de aer fără scame și alte resturi.
- Nu utiliza un cablu prelungitor cu acest aparat.
- Nu atinge suprafețele fierbinți ale aparatului. Utilizează mânerele sau butoanele.
- Nu încerca să atingi carcasa aparatului lângă camera de ondulare, deoarece este fierbinte în timpul utilizării.
- În cazul în care nu utilizezi încărcătorul furnizat, este recomandat utilizarea unui încărcător care poate furniza tensiunea nominală de încărcare și curentul pentru încărcare.
- Dacă utilizezi un alt cablu de încărcare, te rugăm să alegi unul care poate fi încărcat cu un curent de încărcare de 2A sau mai mult.
- Nu lăsa produsul nesupravegheat în timpul încărcării. Asigură-te că deconectezi încărcătorul după finalizarea încărcării.
- Nu trage direct de cablul de încărcare.
- Dacă zona de afișare a simbolului temperaturii clipește „E” când produsul e utilizat, aceasta indică faptul că senzorul de detectare a temperaturii este nefuncțional. Produsul trebuie trimis către departamentul de întreținere al producătorului sau către o firmă de întreținere profesională și calificată pentru reparații.

WARRANTY:

Warranty period for this item is 12 months. In the event that the product does not work or ceases to work within the warranty period, the customer can claim the warranty. To claim the warranty, please contact us via the contact information provided in the lower right corner of this document.



MADE IN PRC