

## UPUTE ZA UPOTREBU

### KERAMIČKA PEGLA ZA KOSU

#### Paket uključuje:

- 1 x keramička pegla za ravnanje kose (s priloženim punjačem)

#### Značajke:

- Brzo zagrijavanje (30 sekundi do 230 °C)
  - Snaga: 40–60 W <
  - Boja: Crno-zlatna
  - Tip: Keramička pegla koja ne oštećuje kosu
  - Ploče: Keramičke
  - Materijal: Legura titana
  - Kabel za napajanje: 2 m
  - Vrsta grijača: Super brzi PTC
  - Duljina: 29 cm
  - Ploča: 10 x 4,5 cm
- 
- 220 °C Pogodno za tešku kosu
  - 200 °C Pogodno za grubu kosu
  - 180 °C Pogodno za meku kosu
  - 160 °C Pogodno za oštećenu kosu



#### Upute za upotrebu:

1. Do kraja odmotajte kabel za napajanje.
2. Priključite uređaj neposredno prije početka upotrebe (30-40 sekundi), jer se ploče vrlo brzo zagrijavaju. Maksimalna temperatura od 240 °C postiže se nakon 3 minute.
3. Uređaj možete uključiti jednim pritiskom na gumb. Sa svakim dodatnim pritiskom možete postaviti temperaturu. LED lampica svijetli ispod odabrane temperature.
4. Da biste izravnali kosu, uzmite sekciju širine od 5 do 8 cm i debljine oko 1,5 cm. Stavite kosu između dvije ravne ploče i čvrsto ih zatvorite. Peglu namjestite što bliže tjemenu bez da ga dodirnite.
5. Možete upotrijebiti sprej ili serum za ravnanje kose za dodatan sjaj.
6. Čvrsto držite ploče (tako što ćete stisnuti ručke). Držite 2-3 sekunde i prijedite peglom po kosi od vrha glave prema dnu.
7. Ne uranjajte uređaj u vodu ili druge tekućine i nemojte ga koristiti s mokrim rukama, u blizini kade ili iznad napunjenog umivaonika. Ako uređaj upadne u vodu, odmah isključite napajanje prije nego ga izvadite iz vode.
8. Nemojte držati kosu između ploča dulje od 2-3 sekunde.
9. Kad izravnate jednu sekciju kose, pređite na drugu.
10. Isključite uređaj iz utičnice nakon upotrebe i pričekajte da se ohladi prije spremanja.



### Čišćenje i održavanje:

- Uređaj prije čišćenja mora biti isključen i iskopčan iz struje.
- Pričekajte da se uređaj ohladi prije dodirivanja ili čišćenja kućišta.
- Očistite kućište vlažnom krpom.
- Ne koristite oštre deterdžente, abrazivne proizvode, otapala ili sredstva za čišćenje. Uređaj ne smijete uranjati pod vodu da biste ga očistili.
- Nemojte sami popravljati ili zamjenjivati kabel na uređaju, uvijek se obratite ovlaštenom predstavniku ili kvalificiranom električaru.

### Mjere opreza:

- Uređaj postaje jako vruć prilikom korištenja. Obavezno izbjegavajte kontakt između vruće površine ploča i kože, naročito u predjelu lica i vrata.
- Ne dodirujte ploče kad je aparat uključen ili neposredno nakon što ga isključite. Prije spremanja uređaja pričekajte najmanje 30 minuta da se ohladi.
- Uređaj se nikada ne smije spremati dok je još uvijek priključen u struju. Uvijek vodite računa da je prekidač isključen, da je uređaj isključen iz struje i da se u potpunosti ohladio prije spremanja. Nikada nemojte omotavati kabel oko ploča. Ne koristite kabel za vješanje uređaja.
- Ako su ploče oštećene ili napuknute, nemojte koristiti uređaj.
- Uređaj se treba iskopčati iz utičnice nakon korištenja.

### Jamstvo:

U slučaju nezadovoljstva proizvodom, imate 14 dana (od dana primitka proizvoda) da vratite proizvod i zatražite povrat novca ili zamjenu za novi proizvod. Povrati i zamjene proizvoda nisu mogući ako propustite zakonom propisani rok. U slučaju kvara na proizvodu, postoji jednogodišnje jamstvo. Daljnje upute i uvjete za podnošenje prigovora možete pronaći na našoj web stranici u odjeljku „Reklamacije i zamjene“.