

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

### KERÁMIA HAJEGYENESÍTŐ

#### A csomag tartalma:

- 1 db kerámia hajegyenesítő (töltővel együtt)

#### Jellemzők:

- Gyors felfűtés (30 másodperc alatt 230 °C-ig)
- Teljesítmény: 40-60 W <
- Szín: Fekete-arany
- Típus: Kerámia hajvasaló, nem károsítja a hajat
- Lapok: Kerámia
- Alapanyag: Titániumötvözet
- Hálózati kábel: 2 m
- Fűtés típusa: Szuper gyors PTC
- Hosszúság: 29 cm
- Lapok: 10 x 4,5 cm
  
- 220 °C vastag szálú hajhoz
- 200 °C durva tapintású hajhoz
- 180 °C vékony szálú hajhoz
- 160 °C károsodott hajhoz



## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:

1. Tekerje le teljesen a hálózati kábelt.
2. A készüléket csak közvetlenül a használat előtt csatlakoztassa (30-40 másodperc), mivel a lapok nagyon gyorsan felmelegednek. A 240 °C-os maximális hőmérsékletet 3 perc alatt éri el a készülék.
3. Az eszközt a bekapcsoló gomb egyszeri megnyomásával kapcsolhatja be. A gomb többszöri lenyomásával beállíthatja a hőmérsékletet. A LED fény kigyullad a kiválasztott hőmérséklet alatt.
4. Hajegyenesítéshez vegyen egy legfeljebb 5-8 cm széles és körülbelül 1,5 cm vastag hajtincset. Helyezze a hajtincset a két sík lapka közé, majd szorosan zárja össze azokat. Csúsztassa a lapot annyira közel a fejbőrhöz, amennyire csak tudja, anélkül, hogy a készülék hozzáérne ahhoz.
5. Hajegyenesítő spray vagy szérum használható a haj fényességének fokozásához.
6. Tartsa szorosan a lapokat (a nyelek összenyomásával). Tartsa 2-3 másodpercig, és csúsztassa el a hajsímitót a hajtő irányából a hajvégek felé.
7. Ne merítse vízbe vagy más folyadékba, ne használja fürdés közben, vizes kézzel, vagy vízzel teli mosdó felett. Ha a készülék vízbe esik, azonnal húzza ki a csatlakozódugót a hálózati csatlakozó aljzatból, mielőtt kivinné azt a vízből.
8. Ne hagyja a hajat a sütőlapok között 2-3 másodpercnél tovább.
9. Ha egy tincset kiegyenesített, vegyen egy következőt.
10. Kérjük, használat után húzza ki a készüléket a hálózati csatlakozó aljzatból, és tárolás előtt hagyja azt kihűlni.



#### Tisztítás és karbantartás:

- A készüléket tisztítás előtt ki kell kapcsolni, és ki kell húzni azt az elektromos csatlakozó aljzathoz.
- Hagyja a készüléket teljesen kihűlni, mielőtt megérinti vagy tisztítja annak burkolatát.
- A burkolatot nedves ruhával tisztítsa.
- Soha ne használjon erős mosószert, súrolószert, oldószert vagy tisztítószert. Soha ne merítse vízbe és ne tegye folyó víz alá a tisztításhoz.
- Soha ne javítsa vagy cserélje saját maga a készülék fő csatlakozó kábelét, mindig bízza ezt rá szakszervizre vagy minősített háztartási gép javító szakemberre, műszerészre.

#### Biztonsági óvintézkedések:

- A berendezés használat közben felforrósodik. Ügyeljen arra, hogy kerülje a bőr forró felületekkel történő érintkezését, különösen az arc és a nyak bőre tekintetében.
- Ne érjen hozzá a sütőlapokhoz, amikor a készülék bekapcsolt állapotban van, sem közvetlenül annak kikapcsolását követően. Hagyja legalább 30 percen át hűlni, mielőtt tárolja.
- A készüléket soha nem szabad akkor tárolni, amikor az még az elektromos csatlakozó aljzathoz csatlakoztatva van. Tárolás előtt mindig győződjön meg arról, hogy a készülék ki legyen kapcsolva, ki legyen húzva az elektromos csatlakozó aljzathoz, és le legyen hűlve teljes mértékben. Soha ne tekerje az áramcsatlakozó kábelt a lapok köré. Ne akassza fel a készüléket az áramkábelrel.
- Ha a lapok sérültek vagy töröttek, ne használja a készüléket.
- Biztosítsa, hogy a készülék használat után ki legyen húzva a konnektorból.

#### Jótállás:

A termékkel szembeni elégedetlenség esetén 14 nap áll rendelkezésére (a termék kézhezvételétől számítva) a termék visszaküldésére, és visszatérítés vagy termékcsere igénylésére. Semmilyen visszatérítés vagy termékcsere nem lehetséges abban az esetben, ha elmulasztja a törvény által előírt határidőt. Ha a termékben hibát észlel, egy év jótállás van arra. A reklamáció benyújtásával kapcsolatos további tudnivalókat és feltételeket megtalálja weblapunk „Panaszkezelés és csere” szekciójában.