

ISTRUZIONI PER L'USO

PIASTRA PER CAPELLI IN CERAMICA

La confezione include:

- 1 piastra per capelli in ceramica (con caricatore incluso)

Caratteristiche:

- Riscaldamento rapido (30 secondi a 230 °C)
 - Potenza: 40–60 W <
 - Colore: Nero-oro
 - Indicazioni: Piastra in ceramica, non danneggia i capelli
 - Piastre: Ceramica
 - Materiale: Leghe di titanio
 - Cavo di alimentazione: 2 m
 - Tipo di radiatore: PTC super veloce
 - Lunghezza: 29 cm
 - Placca: 10 x 4,5 cm
-
- 220 °C Adatto per capelli duri
 - 200 °C Adatto per capelli grossi
 - 180 °C Adatta per capelli morbidi
 - 160 °C Adatto per capelli danneggiati



ISTRUZIONI PER L'USO:

1. Svolgere completamente il cavo di alimentazione.
2. Collegare l'apparecchio poco prima dell'uso (30-40 secondi), poiché le placche si riscaldano molto velocemente. La temperatura massima di 240 °C si raggiunge dopo 3 minuti.
3. Per accendere l'apparecchio premere una volta il pulsante on. Impostare la temperatura con ogni ulteriore pressione. Il LED si illumina sotto la temperatura selezionata.
4. Per lisciare i capelli, prendere una sezione larga non più di 5-8 cm e spessa circa 1,5 cm. Posizionare i capelli tra le due placche e chiuderle bene. Far scorrere la piastra il più vicino possibile al cuoio capelluto senza toccarlo.
5. Si possono usare spray o siero per lisciare i capelli per aumentarne la lucentezza.
6. Tenere strette le placche (premendo insieme le maniglie). Tenere per 2-3 secondi e far scorrere l'apparecchio verso l'esterno in direzione delle punte.
7. Non immergere in acqua o altri liquidi, non usare durante il bagno, con le mani bagnate o sopra un lavandino pieno. Se l'apparecchio cade in acqua, scollegare immediatamente la spina di alimentazione prima di toglierlo dall'acqua.
8. Non trattenere i capelli tra le placche per più di 2-3 secondi.
9. Quando una sezione di capelli è stata trattata, passare alla successiva.
10. Scollegare la spina dopo l'uso e lasciarla raffreddare prima di riparla.



Pulizia e manutenzione:

- L'apparecchio deve essere spento e scollegato dalla rete elettrica prima della pulizia.
- Lasciar raffreddare l'apparecchio prima di toccare o pulire il corpo dell'apparecchio.
- Pulire il corpo con un panno umido.
- Non usare detergenti aggressivi, abrasivi, solventi o detergenti. Non immergere mai in acqua per pulire.
- Non riparare o sostituire il cavo principale dell'apparecchio, rivolgersi sempre ad un rappresentante autorizzato o ad un elettricista qualificato.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA:

- L'apparecchio diventa molto caldo quando è in uso. Attenzione ad evitare il contatto tra la superficie calda delle piastre e la pelle, in particolare intorno al viso e al collo.
- Non toccare le piastre quando l'apparecchio è acceso o subito dopo che è stato spento. Lasciar raffreddare almeno 30 minuti prima di riporre l'apparecchio.
- L'apparecchio non dovrebbe mai essere riposto mentre è ancora collegato alla rete elettrica. Assicurarsi sempre che l'apparecchio sia spento, scollegato dalla corrente e che si sia raffreddato completamente prima di riporlo. Non avvolgere mai il cavo di alimentazione intorno alle piastre. Non appendere la piastra dal cavo di alimentazione.
- Se le placche sono danneggiate o rotte, non usare l'apparecchio.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato dopo l'uso.

GARANZIA:

In caso di insoddisfazione nei confronti del prodotto, ha 14 giorni (dal giorno di ricevimento del prodotto) per restituire il prodotto e richiedere un rimborso o richiedere la sostituzione con un nuovo articolo. Le restituzioni e le sostituzioni non sono possibili se non rispetta il termine previsto dalla legge. Se nota un difetto del prodotto, esiste una garanzia di un anno. Ulteriori istruzioni e condizioni per fare un reclamo si trovano sul nostro sito web nella sezione "Reclami e sostituzioni".