

NÁVOD NA POUŽITIE

KERAMICKÁ ŽEHLIČKA NA VLASY

OBSAH BALENIA:

- 1 x keramická žehlička na vlasy (s dodanou nabíjačkou)

VLASTNOSTI:

- Rýchly ohrev (30 sekúnd na 230 ° C)
 - Výkon: 40–60 W <
 - Farba: Čierno-zlatá
 - Typ produktu: Keramická žehlička, nepoškodzuje vlasy
 - Platne: Keramické
 - Materiál: Zliatiny titánu
 - Napájací kábel: 2 m
 - Typ ohrevu: Super rýchly PTC
 - Dĺžka: 29 cm
 - Platne: 10 x 4,5 cm
-
- 220 °C Vhodné pre tvrdé a nepoddajné vlasy
 - 200 °C Vhodné pre husté a hrubé vlasy
 - 180 °C Vhodné pre jemné vlasy
 - 160 °C Vhodné pre poškodené vlasy



Návod na použitie:

1. Úplne odviňte napájací kábel.
2. Pripojte zariadenie do siete tesne pred jeho použitím (30 - 40 sekúnd), pretože platne sa zohrejú veľmi rýchlo. Maximálna teplota 240 ° C sa dosiahne po 3 minútach.
3. Zariadenie môžete zapnúť jedným stlačením tlačidla vypínača. S každým ďalším stlačením nastavte požadovanú teplotu. Pod zvolenou teplotou sa rozsvieti LED dióda.
4. Ak chcete vlasy narovnať, oddel'te sekciu vlasov širokú najviac 5 až 8 cm a hrubú asi 1,5 cm. Vložte sekciu vlasov medzi platne žehličky a pevne ich uzavrite. Platne prikladajte čo najbližšie ku koreňom vlasov, bez toho, aby ste sa dotýkali pokožky hlavy.
5. Na zvýšenie lesku vlasov môžete použiť sprej alebo sérum na vyrovnávanie vlasov.
6. Platne držte pevne zovreté (tlačeníam ramien žehličky k sebe). Podržte 2-3 sekundy a v rovnomernom tempe ťahajte žehličku od hlavy smerom ku koncu vlasov.
7. Neponárajte zariadenie do vody alebo iných tekutín, nepoužívajte počas kúpania, nedotýkajte sa ho mokrymi rukami alebo nad umývadlom s vodou. Ak prístroj spadne do vody, pred vytiahnutím najskôr odpojte zo zástrčky napájací kábel.
8. Nedržte vlasy medzi platňami dlhšie ako 2 - 3 sekundy.
9. Po narovnaní jednej sekcie vlasov prejdite na druhú.
10. Po použití odpojte zástrčku a pred uskladnením nechajte žehličku vychladnúť.



Čistenie a údržba:

- Pred čistením musí byť prístroj vypnutý a odpojený od elektrickej siete.
- Pred dotykom alebo čistením zariadenia ho nechajte vychladnúť.
- Očistite vlhkou handričkou.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo drsné chemické čistiace prostriedky a špongie. Na čistenie nikdy neponárajte do vody.
- Neopravujte ani nevymieňajte hlavný napájací kábel zariadenia sami, vždy používajte autorizovaného zástupcu alebo kvalifikovaného elektrikára.

Bezpečnostné opatrenia:

- Jednotka sa pri používaní zahreje na vysokú teplotu. Dbajte na to, aby ste zabránili kontaktu horúcich platní s pokožkou, najmä v oblasti tváre a krku.
- Nedotýkajte sa priamo platní, keď je prístroj zapnutý alebo tesne po vypnutí. Pred uložením nechajte zariadenie aspoň 30 minút vychladnúť.
- Spotrebič by sa nemal nikdy skladovať, ak je pripojený k elektrickej sieti. Pred uskladnením sa uistite, že je spotrebič vypnutý, odpojený od elektrickej siete a úplne vychladnutý. Napájací kábel nikdy neovíjajte okolo platní. Nepoužívajte napájací kábel na zavesenie zariadenia.
- Ak sú platne poškodené alebo zlomené, prístroj nepoužívajte.
- Po použití sa uistite, že je spotrebič odpojený od elektrickej siete.

Záruka:

V prípade nespokojnosti s produktom máte 14 dní (odo dňa prijatia produktu) na vrátenie produktu a žiadosť o vrátenie peňazí alebo žiadosť o výmenu za nový tovar. Vrátenie a výmena nie sú možné po uplynutí zákonom stanovenej lehoty. Ak spozorujete vadu produktu, existuje jednoročná záruka. Ďalšie informácie a podmienky pre uplatnenie reklamácie nájdete na našej webovej stránke v sekcii „Reklamácie a výmena“.