

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

# VEZETÉK NÉLKÜLI HAJVASALÓ

### A CSOMAG TARTALMA:

- Vezeték nélküli hajvasaló
- Töltőkábel

### TERMÉKLEÍRÁS:

- Kerámiaborítású cső
- Be/ki kapcsoló
- 18650 Li-akku 3200 mAh
- Töltési idő: 2 óra 1 A esetén, 1,5 óra 2 A esetén
- Működési idő: 40 perc
- Teljesítmény :15 W
- 4 hőfokozat :140 °C,160 °C,180 °C, 200 °C

### HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

1. Használat előtt töltsd az eszközt legalább 2 órán keresztül.
1. A vasalás megkezdése előtt fésülje át haját egy fésűvel, így a haj előkészített és gubancmentes lesz.
2. Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot a kezdéshez, az eszköz automatikusan felfűti magát az elsőként megadott hőmérsékletre.
3. A hőfokot ugyanannak a gombnak többszöri lenyomásával emelheti. A legmagasabb hőfok (200 °C) a 4. kattintásra érhető el.
4. A lekapcsoláshoz tartsa lenyomva a gombot pár másodpercig.



BE-/KIKAPCSOLÓ GOMB (HŐFOKOZAT VÁLTÁS)

### FIGYELMEZTETÉSEK:

1. Tartsa az eszközt víztől távol, legyen óvatos, ha azt a fürdőszobában, vagy a mosdó / mosogató közelében használja.
2. Tartsa a fűtőlapokat tisztán és portól, hajformázó spray-től és hajszelétől mentesen. Kizárólag száraz vagy enyhén megnedvesített hajon alkalmazza.
3. Felfűtött állapotban kerülje a bőrrel való érintkezést.
4. Tartsa az eszközt gyermekektől távol.
5. Tárolás előtt várja meg, amíg az eszköz teljesen lehűl.

### JÓTÁLLÁS:

Ha nem elégedett a termékkel, 14 napja van (a termék kézhezvételétől számítva), hogy visszaküldje a terméket és visszatérítést, vagy új készülékre történő cserét igényeljen. Visszatérítés és csere nem lehetséges abban az esetben, ha elmulasztja a törvény által előírt határidőt. Ha a termékben hibát észlel, egy év jótállás van arra. A reklamáció benyújtásával kapcsolatos további instrukciók és feltételek megtalálhatók weboldalunk „Visszatérítés és csere” pontjában.

