

GEBRAUCHSANWEISUNG

2 IN 1 GLÄTTEISEN UND LOCKENSTAB

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:

1x Glätteisen

SPEZIFIKATIONEN:

Typ: Lockenstab & Glätteisen

Material der Heizplatte: keramische Glasurbeschichtung

Temperaturregelung: von 150 °C bis 230 °C

Aufheizzeit: 30 Sek.

Stromleistung: 40 W

Spannung: 100 V – 240 V

Größe des Produkts: 22 x 4,5 cm

Länge des Netzkabels: 2m



BEDIENUNGSANLEITUNG:

- Vergewissern Sie sich vor der Anwendung, dass das Haar sauber, trocken und frei von Verfilzungen ist.
- Das Haar vor dem Styling abteilen. Stylen Sie zuerst die unteren Schichten.
 1. Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.
 2. Wenn Ihr Glätteisen eingesteckt, aber nicht eingeschaltet ist, erscheint das Schloss-Symbol. Ihr Glätteisen befindet sich im Standby-Modus.
 3. Drücken und halten Sie die Einschalttaste, um das Gerät einzuschalten.
 4. Wählen Sie die für Ihren Haartyp geeignete Temperatur. Um die Temperatur zu erhöhen oder zu verringern, drehen Sie den Temperaturregler nach links oder rechts und lassen ihn dann los. Wenn Sie den Temperaturregler drehen, wird die Temperatur auf der Temperaturanzeige angezeigt.
 5. **WICHTIG:** Wenn Sie den Temperaturregler 5 Sekunden lang nicht bewegen, wird die aktuell gewählte Temperatur automatisch gesperrt (im Display erscheint das Schlosssymbol L), um zu verhindern, dass Sie die Temperatur während des Stylings versehentlich ändern. Wenn Sie die Temperatur nach der Sperrung ändern möchten, müssen Sie den Temperaturregler entweder nach links oder nach rechts drehen und 2 Sekunden lang gedrückt halten. Sie können dann die Temperatur nach Belieben ändern.
 6. Die Digitalanzeige hört auf zu blinken, wenn das Produkt einsatzbereit ist.

TEMPERATUR	HAAR-TYP
150 °C - 170 °C	Dünnes / feines, geschädigtes oder gebleichtes Haar
170 °C - 210 °C	Normales, gesundes Haar
210 °C - 230 °C	Dickes und schwer frisierbares Haar

GESCHMEIDIG GLATT

1. Nehmen Sie einen 5 cm langen Abschnitt des Haares und legen Sie ihn zwischen die Platten in der Nähe des Haaransatzes.
2. Schließen Sie die Platten und gleiten Sie gleichmäßig und ohne Unterbrechung über die gesamte Länge des Haares.
3. Wiederholen Sie dies am gesamten Kopf.

FEDERND E LOCKEN UND WEICHE WELLEN

1. Die Art der Locken hängt von der Größe der gewählten Haarpartie und der Geschwindigkeit ab, mit der Sie das Gerät entlang der Haarpartie bewegen.

STYLE	ABSCHNITTBREITE	BEWEGUNGSGESCHWINDIGKEIT
Schwungvolle Locken	2 cm	Sehr langsam
Weiche Welle	4 cm	Langsam

2. Legen Sie die ausgewählte Haarpartie zwischen die Platten in der Nähe des Haaransatzes.
3. Schließen Sie die Platten und halten Sie sie geschlossen, indem Sie die kühlen Spitzen mit festem Druck anfassen.
4. Drehen Sie das Gerät um eine halbe Umdrehung (180°) und halten Sie es dann in dieser Position.
5. Notiz: Sie können das Gerät je nach gewünschtem Ergebnis nach innen oder nach außen drehen.
6. Führen Sie das Gerät ohne Unterbrechung durch das Haar. Es ist wichtig, dass Sie dabei einen gleichmäßigen, festen Druck auf die kühlen Spitzen ausüben.
7. Nehmen Sie das Gerät heraus und lassen Sie die Locke wieder in Form kommen.
8. Wiederholen Sie diesen Vorgang am gesamten Kopf, um so viele Locken wie gewünscht zu kreieren.
9. Lassen Sie das Haar vor dem weiteren Styling abkühlen.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts und lassen Sie es vollständig abkühlen.
- Reinigen Sie die Platten mit einem feuchten, sanften Tuch ohne Wasch-, Scheuer-, Lösungs- oder Reinigungsmittel, um die optimale Qualität der Platten zu erhalten. Zur Reinigung niemals in Wasser eintauchen. Die Platten nicht zerkratzen.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- Vermeiden Sie jeden Kontakt zwischen der Haut und den heißen Oberflächen des Produkts.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasserquellen oder -behältern.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Berührung kommt.
- Stellen Sie das Produkt immer auf hitzebeständige Oberflächen.
- Halten Sie das Produkt von brennbaren Gegenständen (Kleidung, Handtücher ...) fern.
- Dieses Produkt ist nur für das Haar geeignet. Nicht für Perücken oder Tierhaare verwenden.
- Lassen Sie die Haare nicht länger als ein paar Sekunden in den Platten, da sie sonst beschädigt werden können.
- Lassen Sie das Netzkabel niemals um das Gerät gewickelt.
- Lassen Sie das Produkt vor der Lagerung oder Reinigung abkühlen.
- Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Gerät nach einer Stunde Betrieb automatisch ab.

GARANTIE

Bei Unzufriedenheit mit dem Produkt haben Sie 14 Tage (ab dem Tag des Erhalts des Produkts) Zeit, das Produkt zurückzusenden und eine Rückerstattung oder einen Ersatz zu beantragen. Rückgabe und Umtausch sind nicht möglich, wenn Sie die gesetzlich vorgeschriebene Frist versäumen. Es gibt eine einjährige Garantie auf Mängel. Weitere Hinweise und Bedingungen zur Reklamation finden Sie auf unserer Website im Bereich „Reklamationen und Umtausch“.