

## ISTRUZIONI PER L'USO

### 2 IN 1 PIASTRA PER CAPELLI E ARRICCIATORE

#### LA CONFEZIONE INCLUDE:

1 Piastra per capelli

#### SPECIFICHE:

Tipo: Arricciacapelli e piastra

Materiale della piastra di riscaldamento: rivestimento di smalto ceramico

Regolazione della temperatura: da 150 °C a 230 °C

Tempo di riscaldamento: 30 s

Potenza: 40 W

Tensione: 100 V-240 V

Dimensioni del prodotto: 22 x 4,5 cm

Lunghezza del cavo di alimentazione: 2 m



#### ISTRUZIONI PER L'USO:

- Prima dell'uso, assicurarsi che i capelli siano puliti, asciutti e senza nodi.
  - Dividere in ciocche i capelli prima dello styling. Acconciare per prima le ciocche sottostanti.
1. Collegare il prodotto alla rete elettrica.
  2. Quando la piastra è collegata ma non accesa, appare il simbolo del lucchetto. La piastra è in modalità standby.
  3. Tenere premuto il pulsante on per accendere.
  4. Selezionare la temperatura più adatta al proprio tipo di capelli. Per aumentare o diminuire la temperatura, girare il regolatore di temperatura a sinistra o a destra e poi rilasciarlo. Man mano che si ruota il regolatore di temperatura, la temperatura viene visualizzata sul display.
  5. **IMPORTANTE:** Se non si sposta il regolatore di temperatura per 5 secondi, la temperatura selezionata sarà automaticamente bloccata (il simbolo di blocco L apparirà sul display), per evitare di cambiare accidentalmente la temperatura durante lo styling. Una volta bloccato, se si desidera cambiare la temperatura, è necessario ruotare e spostare il regolatore di temperatura a sinistra o a destra e mantenerlo premuto per 2 secondi. Si può poi cambiare la temperatura a piacimento.

Il display digitale smette di lampeggiare quando il dispositivo è pronto all'uso.

TEMPERATURA	TIPO DI CAPELLI
150 °C - 170 °C	Capelli sottili / fini, danneggiati o decolorati
170 °C - 210 °C	Capelli normali, sani
210 °C - 230 °C	Capelli spessi e difficili da pettinare

## LISCIO E MORBIDO

1. Prendere una ciocca di 5 cm di capelli e infilarla tra le piastre vicino alle radici.
2. Chiudere le piastre e scorrere uniformemente su tutta la lunghezza dei capelli senza fermarsi.
3. Ripetere su tutta la capigliatura.

## RICCIOLI ELASTICI E ONDE MORBIDE

1. Il tipo di ricciolo dipende dalla dimensione della ciocca e dalla velocità con cui si muove l'apparecchio lungo la sezione dei capelli.

STYLE	LARGHEZZA DELLA CIOCCA	VELOCITÀ DI MOVIMENTO
Ricciolo elastico	2 cm	Molto lento
Onda morbida	4 cm	Lento

2. Posizionare la ciocca di capelli selezionata tra le piastre vicino alle radici.
3. Chiudere le piastre e tenerle chiuse facendo pressione sulle estremità fredde con decisione.
4. Girare il dispositivo di mezzo giro (180°), poi tenerlo in questa posizione.
5. Nota: Si può girare il dispositivo verso l'interno o verso l'esterno a seconda del risultato desiderato.
6. Far scorrere il dispositivo lungo i capelli senza fermarsi. È importante mantenere una pressione costante e ferma sulle estremità fredde delle piastre mentre si procede.
7. Rimuovere il dispositivo e lasciare che il ricciolo prenda forma.
8. Ripetere il procedimento su tutta la capigliatura per creare tutti i riccioli che si desiderano.
9. Lasciar raffreddare i capelli prima di procedere con lo styling.

## PULIZIA E MANUTENZIONE

- Scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare completamente.
- Pulire le piastre con un panno umido e delicato senza detersivi, abrasivi, solventi o detersivi per preservare la qualità ottimale delle piastre. Non immergere mai in acqua per pulire. Non graffiare le piastre.

- 

## PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Evitare qualsiasi contatto tra la pelle e le superfici calde del prodotto.
- Non usare il prodotto vicino a fonti e/o contenitori d'acqua.
- Fare attenzione che il cavo di alimentazione non entri in contatto con le parti calde del prodotto.
- Posizionare sempre il prodotto su superfici resistenti al calore.
- Tenere il prodotto lontano da oggetti infiammabili (vestiti, asciugamani...).
- Questo prodotto è adatto solo per i capelli. Non utilizzare su parrucche e/o pellicce di animali.
- Non lasciare i capelli nelle piastre per più di pochi secondi alla volta, perché possono danneggiarsi.
- Non lasciare mai il cavo di alimentazione avvolto intorno al dispositivo.
- Lasciare raffreddare il dispositivo prima di riporlo e/o pulirlo.
- Per ragioni di sicurezza, il prodotto si spegne automaticamente dopo un'ora di utilizzo.

## **GARANZIA**

In caso di insoddisfazione del prodotto, ci sono 14 giorni di tempo (dal giorno della ricezione del prodotto) per restituire il prodotto e richiedere un rimborso o una sostituzione con un nuovo articolo. I resi e le sostituzioni non sono possibili se non si rispetta il termine previsto dalla legge. Se nota un difetto del prodotto, esiste una garanzia di un anno. Ulteriori istruzioni e condizioni per presentare un reclamo si trovano sul nostro sito web alla voce "Reclami e sostituzioni".