

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

PLACĂ DE ÎNDREPTAT PĂRUL & ONDULATOR 2 ÎN 1

PACHETUL INCLUDE:

1x Placă de păr cu aburi

SPECIFICAȚII:

Tip: Ondulator & Placă de păr

Materialul plăcii de încălzire: înveliș ceramic

Reglarea temperaturii: de la 150° C la 230° C

Timp de încălzire: 30 s

Putere: 40 W

Voltaj: 100 V – 240 V

Dimensiune produs: 22 x 4,5 cm

Lungimea cablului de alimentare: 2 m



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

- Înainte de utilizare, asigură-te că părul este curat, uscat și fără încurcături.
 - Desparte părul în secțiuni înainte de coafare. Coafează mai întâi straturile inferioare.
1. Conectează produsul la sursa de alimentare.
 2. Când aparatul de îndreptat este conectat la priză, dar nu e pornit, va apărea simbolul de blocare. Placa de îndreptat este în modul de așteptare.
 3. Apasă și menține apăsat butonul de pornire pentru a porni.
 4. Selectează temperatura potrivită pentru tipul tău de păr. Pentru a mări sau a crește temperatura, răsuțește butonul de control al temperaturii la stânga sau la dreapta, apoi eliberează-l. Pe măsură ce răsuțești butonul de control al temperaturii, temperatura va fi afișată pe afișajul pentru temperatură.
 5. **IMPORTANT:** Dacă nu miști din nou butonul de control al temperaturii timp de 5 secunde, temperatura selectată în prezent va fi blocată automat (simbolul de blocare L va apărea pe afișaj). Acest lucru se întâmplă pentru a preveni modificarea accidentală a temperaturii în timpul coafării. Odată blocat, dacă dorești să schimbi temperatura, trebuie să răsuțești și să ții apăsat butonul de control al temperaturii fie la stânga, fie la dreapta și să îl ții așa timp de 2 secunde. Apoi poți schimba temperatura după cum dorești.
 6. Afișajul digital va înceta să clipească când produsul este gata de utilizare.

| TEMPERATURĂ | TIP DE PĂR |
|-----------------|---|
| 150 °C - 170 °C | Păr subțire / fin, deteriorat sau decolorat |
| 170 °C - 210 °C | Păr normal, sănătos |
| 210 °C - 230 °C | Păr des și dificil de coafat |

ÎNDREPTARE NETEDĂ

1. la o secțiune de păr de 5 cm și pune-o între plăci aproape de rădăcini.
2. Închide plăcile și glisează constant pe toată lungimea părului, fără să te oprești.
3. Repetă acest lucru în jurul capului.

BUCLE ELASTICE ȘI BUCLE VALURI LEJERE

1. Tipul de bucle depinde de dimensiunea secțiunii pe care o selectezi și de viteza cu care muți aparatul de-a lungul secțiunii de păr.

| STIL | LĂȚIMEA SECȚIUNII | VITEZA DE MIȘCARE |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| Bucle elastice | 2 cm | Foarte încet |
| Bucle valuri lejere | 4 cm | Încet |

2. Pune secțiunea selectată de păr între plăci aproape de rădăcini.
3. Închide plăcile și ține-le închise prinzând vârfurile reci cu o presiune fermă.
4. Rotește aparatul o jumătate de tură (180°), apoi menține-l în această poziție.
5. Notă: Poți întoarce aparatul spre interior sau spre exterior în funcție de rezultatul dorit.
6. Glisează aparatul de-a lungul părului fără să te oprești. Este important să menții o presiune constantă și fermă de prindere pe vârfurile reci în timp ce faci acest lucru.
7. Îndepărtează aparatul și lasă bucla să prindă formă.
8. Repetă acest pas în jurul capului pentru a crea cât de multe bucle dorești.
9. Lasă părul să se răcească înainte de a o coafa în continuare.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Deconectează aparatul și lasă-l să se răcească complet.
- Curăță plăcile cu o cârpă umedă și moale, fără detergent, abrazivi, solvenți sau agenți de curățare pentru a păstra calitatea optimă a plăcilor. Nu introdu niciodată aparatul în apă pentru a-l curăța. Nu scrijeli plăcile.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- Evită orice contact între piele și suprafețele fierbinți ale produsului.
- Nu utiliza aparatul în apropierea surselor și/sau recipientelor cu apă.
- Ai grijă la cablul de alimentare să nu intre în contact cu părțile fierbinți ale produsului.
- Așază întotdeauna produsul pe suprafețe rezistente la căldură.
- Ține produsul departe de obiecte inflamabile (haine, prosoape...).
- Acest produs este potrivit doar pentru păr. A nu se utiliza la peruci și/sau păr de animale.
- Nu lăsa părul în placă mai mult de câteva secunde o dată, deoarece se poate deteriora.
- Nu lăsa niciodată cablul de alimentare înfășurat în jurul produsului.
- Lasă produsul să se răcească înainte de depozitare și/sau curățare.
- Din motive de siguranță, aparatul se va opri automat după o oră de utilizare.

GARANȚIE

În cazul în care există nemulțumiri în ceea ce privește produsul, clientul are 14 zile la dispoziție (de la data primirii produsului) pentru a-l returna și a solicita restituirea banilor, sau înlocuirea cu un produs nou. Retururile și înlocuirile nu vor fi posibile dacă se depășește termenul legal. În cazul în care observi un defect la produs, există o perioadă de garanție de un an. Mai multe indicații și condiții referitoare la reclamații pot fi găsite pe site-ul nostru în secțiunea "Reclamații și Schimburi".