

UPUTE ZA UPOTREBU

Pametni bežični uvijač za kosu L'allure


PAKET UKLJUČUJE:

- Pametni bežični uvijač za kosu L'allure
- 2 kopče za kosu
- Češalj

SPECIFIKACIJE:

- 6 postavki topline (150 °C / 160 °C / 170 °C / 180 °C / 190 °C / 200 °C)
- 6 postavki timera: 8 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s, 18 s
- Vrijeme punjenja: 3 sata
- Ulaz: 5 V, 2 A
- Kapacitet baterije: 5000 Ah
- Neto težina: 374 g
- Vrijeme rada: 60 minuta
- Mjere: 19,1 cm x 5,8 cm x 4,8 cm
- Vrijeme predgrijavanja: 2 minute

KOMPONENTE:



UPUTE ZA UPOTREBU:

1. Pritisnite i držite „UKLJUČENO/ISKLJUČENO“ 2 sekunde da biste uključili uređaj dok ne začujete zvučni signal i dok se LCD zaslon ne uključi.

Napomena: Pritisnite i držite „UKLJUČENO/ISKLJUČENO“ 2 sekunde za isključivanje. Ako zaboravite isključiti uređaj, on će se automatski isključiti nakon 10 minuta.

2. Uzastopno pritišćite „Menu“ za odabir temperature, smjera, °C/F i timera, a zatim pritisnite „Adjustment“ da biste postavili vrijednost.

- Raspon temperature: 150 °C, 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C

- Smjer: Lijevo ili desno

- °C/F: °C ili F

- Raspon timera: 8 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s, 18 s

3. Uređaj se počinje zagrijavati prateći vašu postavku temperature.

Napomena: Simbol zagrijavanja će treperiti tijekom zagrijavanja. Kad dosegne vašu postavku temperature, simbol će prestati treperiti i čut ćete dva zvučna signala.

4. Raščesljajte kosu da biste uklonili čvorice i podijelite kosu na pramenove široke najviše 2 cm.

5. Umetnute pramen kose u komoru za uvijanje i držite pritisnutu tipku „Start“ kako biste aktivirali motor za uvlačenje kose u komoru za uvijanje.

6. Otpustite tipku „Start“ kad začujete prvi zvučni signal.

7. Automatsko uvijanje završeno je kad se oglasi završni zvučni signal. Broj puta koliko će se proizvod oglasiti bit će jednak postavci timera, tj. timer koji je postavljen na 8 s = 8 zvučnih signala.

UPOZORENJA:

- OPASNOST: Bilo koji uređaj je pod električnim naponom čak i kad je prekidač isključen. Da biste smanjili rizik od smrti uzrokovane strujnim udarom, uvijek isključite uređaj iz utičnice odmah po završetku upotrebe i nemojte ga koristiti tijekom kupanja ili tuširanja.

- Uređaj nemojte odlagati niti skladištiti na mjestu gdje može pasti ili ga se može povući u kadu ili sudoper.

- Uređaj ne uranajte u vodu ili drugu tekućinu.

- Ako uređaj upadne u vodu, odmah ga isključite. Ne posežite za uređajem koji je pao u vodu.

- Nikada nemojte ostavljati uređaj bez nadzora dok je uključen u električnu struju.

- Nemojte povlačiti ili savijati kabel i nemojte ga namatati oko uređaja.

- Ovaj uređaj ne smiju koristiti djeca ili osobe s određenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, niti ga se smije upotrebljavati na njima ili u njihovoj blizini.

- Koristite ovaj uređaj samo za predviđenu upotrebu, kako je opisano u ovom priručniku.
- Ne koristite nastavke koje nije preporučio proizvođač.
- Nikada nemojte koristiti ovaj uređaj ako ima oštećeni kabel ili utikač, ako ne radi ispravno ili ako je pao, oštetio se ili upao u vodu. Odnesite uređaj u ovlašteni servisni centar na pregled i popravak.
- Držite kabel dalje od zagrijanih površina.
- Nikada nemojte koristiti uređaj dok spavate.
- Nikada nemojte ispušтati niti umetati bilo koji predmet u bilo koji otvor ili crijevo uređaja.
- Ovaj uređaj nemojte koristiti na otvorenom ili njime rukovati u prostoriji u kojoj se koriste aerosolni proizvodi (sprejevi) ili u prostoriji u kojoj se regulira kisik.
- Jedinica je vruća kada se koristi. Ne dopustite da zagrijana površina dodiruje oči ili kožu.
- Ne stavljamte zagrijanu jedinicu izravno na bilo koju površinu dok je vruća ili uključena u električnu struju.
- Nikada nemojte blokirati otvore za zrak uređaja ili ga stavljamti na meku površinu, poput kreveta ili kauča, gdje bi otvori za zrak mogli biti blokirani. U otvorima za zrak ne smije biti mucica i druge prljavštine.
- Ne upotrebljavajte produžni kabel s ovim uređajem.
- Nikad ne dodirujte vruće površine uređaja. Koristite ručke ili gume.
- Ne pokušavajte dodirivati kućište uređaja u blizini komore za uvijanje, jer je vruće dok se koristi.
- Ako ne upotrebljavate priloženi punjač, upotrijebite punjač koji može osigurati predviđeni nazivni napon i jakost struje za punjenje.
- Ako upotrebljavate drugi kabel za punjenje, upotrijebite onaj koji se može puniti strujom od 2 A ili višom.
- Uređaj nikada nemojte ostavljati bez nadzora prilikom punjenja. Obavezno uklonite punjač kad se uređaj napuni.
- Nemojte izravno povlačiti kabel za punjenje.
- Kad se proizvod koristi, a područje za prikazivanje simbola temperature na zaslonu treperi „E“, to ukazuje da sonda za očitavanje temperature nije ispravna. Proizvod treba poslati na popravak u ovlašteni servis proizvođača ili kvalificiranu profesionalnu službu za održavanje.

JAMSTVO:

Jamstveni rok za ovaj proizvod je 12 mjeseci. U slučaju da proizvod prestane raditi ili postane neispravan u jamstvenom roku, kupac može ostvariti svoje pravo na jamstvo. Da biste podnijeli zahtjev za jamstvom, obratite nam se putem kontaktnih podataka koji se nalaze u donjem desnom kutu ovog dokumenta.

