

NÁVOD NA POUŽITIE

NASTAVITEĽNÝ ORGANIZÉR SKRINE

VLASTNOSTI:

- Dĺžka vešiaka je nastaviteľná.
- Okamžité zväčšenie priestoru vo vašom šatníku.
- Pevná tyč z nehrdzavejúcej ocele s trvalým pripojením.
- Ľahko použiteľné! Svoje oblečenie môžete začať vešať veľmi rýchlo!
- Tento vešiak na nohavice nie je vhodný na veľmi jemné tkaniny, ako sú hodváb, smokingové nohavice atď.
- Vďaka 360 ° otočnému háku možno zavesiť odevy vertikálne alebo horizontálne, čím sa zvýši priestorové využitie vášho šatníka.
- Protišmyková čiapočka: S čiapočkou na konci každej tyče vešiak zabráni zosunutiu nohavíc.
- Nastaviteľné rameno: Ramená je možné pohodovo vytiahnuť, čo vám umožní pohodlné zavesenie alebo zvesenie nohavíc.



ŠPECIFIKÁCIA:



- Materiál: nehrdzavejúca oceľ a ABS
- Farba: biela
- Rozmery: 14,5 x 34 cm

OBSAH BALENIA:

- 2 kusy nastaviteľného organizéra šatníka

NÁVOD NA POUŽITIE:

- Vešiak sa dodáva zmontovaný a dobre zabalený. Oba háky jednoducho zasunú do priloženej plastovej časti vešiaka.
- Pri vešaní majte tyče vyvážené v rovine.
- Ak vešiak nie je potrebné nikdy demontovať, môžete na koniec ramien pripevniť silikónové čiapočky a zalepiť ich lepidlom.



OBSAH BALENIA:

1 vešiak, 2 háky

KROK 1

Vešiak umiestnite vodorovne, ako je zobrazené na obrázku.
Zatlačte úplne na koniec.



KROK 2:

Háky namontujte **PRESNE** správnym smerom, ako ukazuje obrázok, inak sa vešiak bude ľahko zošmykovať.

ZÁRUKA:

V prípade nespokojnosti s produktom máte 14 dní (odo dňa prijatia produktu) na vrátenie produktu a žiadosť o vrátenie peňazí alebo žiadosť o výmenu za nový tovar. Vrátenie a výmena nie sú možné po uplynutí zákonom stanovenej lehoty.