

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

PLACĂ CERAMICĂ PENTRU ÎNDREPTAT PĂRUL

Pachetul conține:

- 1 x placă ceramică de îndreptat părul (adaptor priză inclus)

Caracteristici:

- Încălzire rapidă (30 secunde până la 230 °C)
- Putere: 40–60 W
- Culoare: Negru-auriu
- Tip: Placă de îndreptat ceramică, nu deteriorează părul
- Plăci: Ceramice
- Material: Aliaje de titan
- Cablu de alimentare: 2 m
- Tip încălzire: Super rapidă
- Lungime: 29 cm
- Placa: 10 x 4,5 cm



Instrucțiuni de folosire:

1. Desfă complet cablul de alimentare
2. Conectează aparatul chiar înainte de a-l folosi (30-40 secunde), deoarece plăcile se încing foarte repede. Temperatura maximă de 240°C este atinsă după 180 secunde.
3. Poți porni aparatul apăsând o dată pe buton. Setează temperatura cu fiecare apăsare adițională. LED-ul se aprinde sub temperatura selectată.
4. Pentru îndreptarea părului, prinde o secțiune cu o lățime de 5 până la 8 cm și cu o grosime de aproximativ 1,5 cm. Așază șuvița de păr între cele două plăci și închide-le ferm. Glisează placa cât mai aproape posibil de scalp, fără a-l atinge.
5. Se poate folosi fixativ sau ser de păr pentru a intensifica strălucirea.
6. Ține plăcile strâns apropiate (prin apăsarea mânerelor). Menține pentru 2-3 secunde și glisează aparatul, îndepărtându-l de cap, spre vârful firelor de păr.
7. Nu introdu aparatul în apă sau alte lichide, nu-l folosi în timpul îmbăierii, cu mâinile ude sau deasupra unei chiuvete pline. Dacă aparatul cade în apă, deconectează imediat cablul de la priză, înainte de a scoate aparatul din apă.
8. Nu ține părul între plăci mai mult de 2-3 secunde.
9. După ce o secțiune de păr a fost îndreptată, treci la următoarea.
10. După utilizare, scoate din priză și lasă aparatului să se răcească înainte de a-l depozita.



Curățare și mentenanță:

- Aparatul trebuie oprit și scos din priză înainte de curățare.
- Lasă aparatul să se răcească înainte de a atinge sau curăța corpul acestuia.
- Curăță cu o cârpă umedă.
- Nu folosi detergenți puternici, substanțe abrazive, solvenți sau agenți de curățare. Nu introdu niciodată aparatul în apă pentru a-l curăța.
- Nu repara sau înlocui cablul de alimentare pe cont propriu, apelează întotdeauna la un reprezentant autorizat sau la un electrician calificat.

Măsuri de siguranță:

- Aparatul se încălzește foarte tare în timpul utilizării. Evită contactul dintre suprafața fierbinte a plăcilor și piele, mai ales în zona feței și gâtului.
- Nu atinge suprafața plăcilor când aparatul este pornit sau imediat după ce a fost oprit. Lasă aparatul să se răcească cel puțin 30 de minute înainte de a-l depozita.
- Aparatul nu trebuie niciodată depozitat cât timp este conectat la priză. Asigură-te întotdeauna că aparatul este oprit, deconectat de la priză și că s-a răcit complet înainte de a-l depozita. Nu înfășura niciodată cablul în jurul plăcilor. Nu agăța aparatul de cablul de alimentare.
- Nu utiliza aparatul dacă plăcile sunt deteriorate sau sparte.
- Asigură-te că aparatul este scos din priză după utilizare.

Garanție:

În cazul în care există nemulțumiri în ceea ce privește produsul, clientul are 14 zile la dispoziție (de la data primirii produsului) pentru a-l returna și a solicita restituirea banilor, sau înlocuirea cu un produs nou. Retururile și înlocuirile nu vor fi posibile dacă se depășește termenul legal. Dacă observi un defect al produsului, există o perioadă de garanție de un an. Mai multe indicații și condiții referitoare la reclamații pot fi găsite pe site-ul nostru în secțiunea "Reclamații și Schimburi".