

NAVODILA ZA UPORABO

KERAMIČNI RAVNALEC LAS

Paket vsebuje:

- 1 x keramični ravnalec las (s priloženim polnilnikom)

Lastnosti:

- Hitro segrevanje (30 sekund do 230 °C)
 - Moč: 40–60 W <
 - Barva: Črno-zlata
 - Vrsta: Keramični ravnalec las, ne poškoduje las
 - Plošči: Keramični
 - Material: Titanove zlitine
 - Napajalni kabel: 2 m
 - Vrsta grelca: Super hitri PTC
 - Dolžina: 29 cm
 - Plošča: 10 x 4,5 cmž
-
- 220°C primerno za trde lase
 - 200°C primerno za grobe lase
 - 180°C primerno za mehke lase
 - 160°C primerno za poškodovane lase
 - Stikalo / regulator temperature



Navodila za uporabo:

1. Popolnoma odvijte električni kabel.
2. Ravnalec las vključite, tik preden ga želite uporabiti (30-40 sekund), saj se plošča zelo hitro segreje. Najvišjo temperaturo, 240 °C, doseže po 3 minutah.
3. Za vklop na gumb pritisnite le enkrat. Za nastavitev temperature na gumb pritisnite večkrat. Pod temperaturo, ki ste jo izbrali, se prižge LED lučka.
4. Za ravnanje las naj pramen las ne bo širši od 5–8 cm in gostejši od 1,5 cm. Pramen las postavite med obe plošči in ju tesno zaprite. Z ravnalcem se čim bolj približajte lasišču, ne da bi se ga dotaknili.
5. Za povečanje sijaja las lahko uporabite pršilo ali serum za ravnanje las.
6. Plošči držite čvrsto (s pritiskanjem na ročaje). Pridržite 2–3 sekunde in z ravnalcem spolzite skozi lase, od korena do konic.
7. Ne polagajte ga v vodo ali drugo tekočino, ne uporabljajte ga med kopanjem, z mokrimi rokami ali nad umivalnikom, napolnjenim z vodo. Če pade v vodo, ga nemudoma izklopite iz vtičnice, preden ga vzamete iz vode.
8. Las ne pridržite med ploščami več kot 2–3 sekunde.
9. Ko zaključite z enim pramenom, nadaljujte z naslednjim.
10. Po uporabi izklopite iz vtičnice in ga shranite šele, ko je ohlajen.



Čiščenje in vzdrževanje:

- Pred čiščenjem morate napravo ugasniti in jo izklopiti z vtičnice.
- Naprava naj se popolnoma ohladi, preden se je dotaknete ali se lotite čiščenja njenega ohišja.
- Ohišje očistite z vlažno krpo.
- Ne uporabljajte močnih detergentov, abrazivov, topil ali čistil. Nikoli ne potaplajte naprave v vodo, da bi jo očistili.
- Ne popravljajte ali zamenjajte sami kabla na napravi, obrnite se na pooblaščenega zastopnika ali usposobljenega električarja.

Varnostni ukrepi:

- Naprava se med uporabo močno segreje. Pazite, da se s površino plošč ne dotaknete kože, predvsem na obrazu in vratu.
- Plošč se ne dotikajte, ko je naprava vklopljena ali takoj po izklopu. Preden jo pospravite, počakajte vsaj 30 minut, da se ohladi.
- Naprave nikdar ne shranjujte, ko je priključena v električno omrežje. Preden jo pospravite, se prepričajte, da je izklopljena, izključena iz električnega omrežja in popolnoma ohlajena. Nikoli ne ovijajte kabla okrog plošč. Ne obešajte naprave na električni kabel.
- Naprave ne uporabljajte, če sta plošči poškodovani ali počeni.
- Zagotovite, da je naprava po uporabi izključena iz električnega omrežja.

Garancija:

V primeru nezadovoljstva z izdelkom ga lahko v roku 14 dni od prejema vrnete in izberete menjavo ali vračilo kupnine. Vračilo in menjava nista možna po zakonsko določenem roku. Če na izdelku opazite napako, lahko koristite garancijo, ki velja eno leto. Nadaljnja navodila in pogoji za vložitev reklamacije so na voljo na naši spletni strani v razdelku »Reklamacije in menjava«.