


ISTRUZIONI PER L'USO

ORGANIZZATORE PER LAVELLO DA CUCINA

LA CONFEZIONE INCLUDE:

- 1 organizzatore per lavello da cucina



SPECIFICHE:

- Nome del prodotto: scaffale per lavello
- Materiale: PP
- Zona d'utilizzo: cucina
- Colore: blu, bianco, rosa, grigio
- Caratteristiche: estensibile, ventilato e drenato
- Dimensioni del supporto (L x A x L): 9 cm x 29 cm x 36 cm (non esteso) / 9 cm x 29 cm x 50 cm (esteso)
- Lunghezza del supporto esteso:

PRIMA = 36 CM



DOPO = 50 CM



CARATTERISTICHE:

- Il porta spugna telescopico adotta un dispositivo retrattile mobile azionato manualmente e la dimensione può essere regolata. Ha il design di un portasciugamani che permette di asciugare gli strofinacci, risparmiare spazio in cucina e il brutto impatto estetico della collocazione degli strofinacci. (Lunghezza estensibile: 36 cm-50 cm)
- I fori di drenaggio sono distribuiti in modo uniforme, il design di drenaggio del fondo consente di drenare perfettamente. Il porta spugne per lavello terrà gli utensili lontani dall'acqua sporca e impedirà la proliferazione di batteri.
- Il cestino telescopico per il drenaggio del lavello permette di riporre facilmente gli utensili da cucina, come spugna, disinfettante per le mani, spazzola a sfera ecc. È comodo da maneggiare ad un'altezza adeguata e pratico per la pulizia quotidiana.
- Il design facile da usare del cestello di drenaggio si smonta e si lava facilmente. Il portaoggetti per lavello è fatto di materiale PP che ha una buona capacità portante, non si deforma.

METODO DI INSTALLAZIONE:

- Per prima cosa mettere la fibbia sulla clip sul lato del ripiano e premerla con forza per bloccare la staffa.
- Installare le staffe rimanenti, inserirle entrambe.
- Inserire la staffa fissa all'estremità del supporto per strofinacci.



- Step 1: Allineare la barra degli strofinacci con la chiusura a baionetta sulla base e premerla per bloccare la staffa.
- Step 2: Inserire due barre per strofinacci nel foro del connettore.



- Step 3: Installare la copertura della staffa fissa.
- Step 4: Si ottiene un portaoggetti telescopico per lavello.

GARANZIA:

In caso di insoddisfazione nei confronti del prodotto, ha 14 giorni (dal giorno di ricevimento del prodotto) per restituire il prodotto e richiedere un rimborso o richiedere la sostituzione con un nuovo articolo. Le restituzioni e le sostituzioni non sono possibili se non rispetta il termine previsto dalla legge.