

HASZNÁLATI UTASÍTÁS


RUGALMAS SZILIKON CIPŐFŰZŐK

A CSOMAG TARTALMA:

- 2 csomag cipőfűző (8 fűző csomagonként)

TERMÉKLEÍRÁS:

- Szín: fekete, fehér, színes
- Méretek:



JELLEMZŐK:


- Problémamentes viselet. Alkalmi- és szövetcipőkhöz, sneakerekhez, csizmákhoz és más lábbelikhez!
- Vízálló, ellenálló, rugalmas és tartós szilikonos kivitel.
- Fenntartja a cipőt, de nem szorítja a lábat.
- Modern, menő, klassz és stílusos. Férfiak, nők és gyermekek számára!

ALKALMAZÁS:

- Mérje össze a jelenleg használt cipőfűzőjét, és vegyen egy hasonló hosszúságú szilikon kötésmentes cipőfűzőt; ez lesz a kiindulópont a kötésmentes cipőfűzőhöz.
- Fűzze ki a jelenlegi cipőfűzőjét.
- A kiindulásként választott szilikon cipőfűző használatával fűzze a horgot cipőjén a jobb alsó lyukba, aztán ismétlje a szemközti lyukon.
- A 3. lépés ismétlésével haladjon felfelé a kívánt cipőfűző magasságig.
- Egyenesítse ki, hogy egységesek és párhuzamosak legyenek.



1.Fűzze be kívülről a fűző végét a lyukba



2.A másik oldalról húzza meg a fűző végét



3.Ismételje ezt a 2 lépést mindaddig, míg minden lyukba kerül 1-1 fűző



4.Húzza a fűző másik végét az ellenkező oldali lyukba úgy, hogy a texturált fele felül legyen



5.Ha készen van az első fűzővel, ismétlje a lépést a többi fűzővel is



6.Használja örömmel a kötésmentes szilikon cipőfűzőit!

TISZTÍTÁS:

- A cipőből kivéve mossa meg szappannal és vízzel - műanyagból készültek. Bennhagyhatja a cipőben is, ekkor egyszerűen törölje le szappannal és vízzel.

JÓTÁLLÁS:

A termékkel szembeni elégedetlenség esetén 14 nap áll rendelkezésére (a termék kézhezvételétől számítva) a termék visszaküldésére, és visszatérítés vagy termékcsere igénylésére. Semmilyen visszatérítés vagy termékcsere nem lehetséges abban az esetben, ha elmulasztja a törvény által előírt határidőt.