

ISTRUZIONI PER L'USO


UMIDIFICATORE PORTATILE E DIFFUSORE DI FRAGRANZE

La confezione include:

- 1 umidificatore portatile e spruzzatore di profumo
- 1 cavo di ricarica USB
- 2 tamponi di cotone

Specifiche:

- Capacità: 300 ml
- 3 modalità di luce e 2 modalità di vapore
- Spegnimento automatico (4 h)
- Alimentazione con cavo USB. Si può collegare con computer / power bank / connettore / presa di corrente o inserirlo nella porta USB dell'auto.
- Dimensioni: 11,5 cm
- Diagonale: 7,5 cm



Istruzioni per l'uso:

- Aprire il coperchio.
- Riempire l'umidificatore con acqua.
- Aggiungere una fragranza o un olio essenziale.
- Accendere e godersi il relax.
- Modalità multiple: 2 tipi di spray regolabile, premere una volta per lo spray costante, due volte per la spruzzatura a intervalli. Il diffusore ha una funzione di spegnimento automatico, 4 ore di durata per lo spruzzo costante, 6 ore per la spruzzatura a intervalli.



1. Sollevare il coperchio



2. Aggiungere acqua al serbatoio



3. Premere saldamente il coperchio e collegare l'alimentazione



4. Cliccare il pulsante di accensione per avviare l'operazione

Come cambiare il tampone di cotone:

1. Rimuovere il tampone precedente come nell'immagine sottostante
2. Inserire un nuovo tampone e attaccare il filtro al coperchio



Precauzioni e risoluzione dei problemi

- Per la pulizia, utilizzare acqua di rubinetto o acqua minerale. L'uso di acqua distillata non è raccomandato poiché può influire sull'effetto di umidificazione.
- Assicurarsi che il contenitore dell'acqua non sia riempito oltre il 90%.
- Attenzione a non toccare o deformare l'atomizzatore metallico della parte superiore perché questo potrebbe influenzare il funzionamento.
- Se l'irrorazione diventa più esigua o il dispositivo non produce irrorazione, la possibile causa è che il serbatoio è vuoto. Riempirlo con acqua.

- Lo spray emette odore: determinare la qualità dell'acqua, cambiare l'acqua e sostituire il filtro di cotone. Si consiglia di cambiare l'acqua ogni giorno.

Garanzia:

In caso di insoddisfazione nei confronti del prodotto, ha 14 giorni (dal giorno di ricevimento del prodotto) per restituire il prodotto e richiedere un rimborso o richiedere la sostituzione con un nuovo articolo. Le restituzioni e le sostituzioni non sono possibili se non rispetta il termine previsto dalla legge. Se nota un difetto del prodotto, esiste una garanzia di un anno. Ulteriori istruzioni e condizioni per fare un reclamo si trovano sul nostro sito web nella sezione "Reclami e sostituzioni".