

ISTRUZIONI PER L'USO

PIASTRA PER CAPELLI WIRELESS

LA CONFEZIONE INCLUDE:

- Piastra per capelli wireless
- Cavo di ricarica

SPECIFICHE:

- Cilindro con rivestimento in ceramica
- Interruttore on/off
- 18650 Li-batteria: 3200 mAh
- Tempo di ricarica: 2 ore da 1 A, 1.5 ore da 2 A
- Durata della batteria: 40 minuti di operatività
- Potenza: 15 W
- 4 livelli :140 °C,160 °C,180 °C,200 °C

ISTRUZIONI PER L'USO:

1. Prima dell'uso, caricare il dispositivo per almeno 2 ore.
2. Prima di iniziare spazzolare i capelli con una spazzola o un pettine, in modo che i capelli siano in ordine e districati.
3. Premere e tenere premuto il pulsante per iniziare, il dispositivo si riscalderà automaticamente con la prima temperatura selezionata.
4. È possibile aumentare la temperatura premendo lo stesso pulsante. Il calore più alto (200 °C) può essere raggiunto con il 4° clic.
5. Per spegnere, tenere premuto il pulsante per alcuni secondi.



PULSANTE ON/OFF (PER CAMBIARE TEMPERATURA)

ATTENZIONE:

1. Tenere il dispositivo lontano dall'acqua, fare attenzione quando lo si usa in bagno o vicino al lavandino.
2. Mantenere le piastre riscaldanti pulite e prive di polvere, spray per lo styling e gel. Utilizzare solo su capelli asciutti o umidi.
3. Evitare il contatto con la pelle quando è caldo.
4. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
5. Attendere che il dispositivo si sia raffreddato prima di riporlo.

GARANZIA:

In caso di insoddisfazione del prodotto, si dispone di 14 giorni (dal giorno di ricevimento del prodotto) per restituire il prodotto e richiedere un rimborso o richiedere la sostituzione con un nuovo articolo. I resi e le sostituzioni non sono possibili se non si rispetta il termine previsto dalla legge. Nel caso in cui si riscontri un difetto del prodotto, è prevista una garanzia di un anno.

Ulteriori istruzioni e condizioni per fare un reclamo si possono trovare sul nostro sito web nella sezione "Reclami e sostituzioni".