



NAVODILA ZA UPORABO

USB ODSTRANJEVALEC DLAČIC Z LED LUČKO

Paket vsebuje:

- 1 x USB urejevalnik obrvi z LED lučko
- 1 x čistilno krtačko
- 1 x USB polnilni kabel



Specifikacije:

- Material: ABS in nerjavno jeklo
- Mere: 17 x 2,5 cm
- Teža: 55 g
- Vgrajena LED lučka
- Napajanje: USB
- Barva: Bela



Lastnosti:

- Z vgrajeno LED lučko zagotavlja natančno in učinkovito odstranjevanje dlačic. Pričarajte si svojo sanjsko obliko obrvi, ne da bi odstranili preveč ali premalo obrvi.
- Zaradi svoje elegantne zasnove in oblike, ki spominja na pisalo, vam omogoča popoln oprijem. Lahko ga enostavno nosite v svoji torbici in uporabljate tako doma kot na poti.
- Odstranjevanje dlačic ne bi moglo biti enostavnejše. Brez vode, mila ali kozmetičnih pripravkov.
- Ostra rezila iz nerjavnega jekla zagotavljajo popolno britje tik ob vaši koži, brez puljenja, ureznin, rdečice ali draženja. Nežen do vseh tipov kože.
- Lahko se uporablja tudi za odstranjevanje dlačic na obrazu, ob ustnicah, na bradi, v nosu itd.

Uporaba:

- Očistite kožo in poskrbite, da bo koža čista, suha, brez ličil, krem ali losjonov.
- Pritisnite gumb za vklop.
- Napnite kožo na predelu, kjer je treba odstraniti dlačice, in depilator nežno pritisnite ob kožo.
- Ne uporabljajte depilatorja pod kotom – postavljen mora biti navpično na kožo.
- Neželene dlačice odstranite z majhnimi, krožnimi gibi. Za doseganje želenih rezultatov boste morali morda postopek večkrat ponoviti na istem predelu.
- Po končani uporabi napravo ugasnite s pritiskom na gumb za izklop.
- Po uporabi kožo navlažite.

Opomba:

- Za popoln rezultat je uporaba priporočljiva na čisti in suhi koži, brez ličil, krem ali losjonov. Napnite kožo in se z napravo pomikajte z majhnimi, krožnimi gibi.
- Opomba: Konica naprave se med uporabo lahko segreje.
- Pri prvi uporabi morate na gumb pritisniti nekoliko močneje.
- Ko se naprava polni, LED lučka ne sveti.

Čiščenje in vzdrževanje:

- Nastavka sta odstranljiva in pralna. Po vsaki uporabi ju lahko odstranite in splaknete z vodo.
- Priložena čistilna krtačka zagotavlja, da odstranjevalec dlačic ostane čist in higieničen.
- Zunanost odstranjevalca dlačic lahko očistite z vlažno krpo.
- Izdelka ne uporabljajte v bližini vode ali vnetljivih snovi, z mokrimi rokami ali na mokrem telesu.
- Za recikliranje upoštevajte okoljske predpise.

Garancija:

V primeru nezadovoljstva z izdelkom ga lahko v roku 14 dni od prejema vrnete in izberete menjavo ali vračilo kupnine. Vračilo in menjava nista možna po zakonsko določenem roku. Če na izdelku opazite napako, lahko koristite garancijo, ki velja eno leto. Nadaljnja navodila in pogoji za vložitev reklamacije so na voljo na naši spletni strani, v razdelku »Reklamacije in menjava«.