

## GEBRAUCHSANWEISUNG

Gestengesteuerter Rennwagen SenseToy

### IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:

- 1x Gestengesteuerter Rennwagen SenseToy
- 1x Fernbedienung
- 1x Uhrenfernbedienung
- 1x USB-Kabel für Autobatterie
- 1x USB-Kabel für Batterie der Uhrenfernbedienung

### SPEZIFIKATIONEN:

- Material: ABS und Metall
- Maße: 42 x 22 x 12 cm
- Akku: 7,4 V / 1200 mAh
- Steuerung: Fernsteuerung + Gestensteuerung
- Betriebszeit nach voller Aufladung: bis zu 45 Minuten
- Ladezeit: 2-3 Stunden
- Eingang zum Aufladen: USB
- Reichweite der Fernbedienung: bis zu 80 m
- Funktionen: Driften, Klettern, Vorwärts- und Rückwärtsfahren, 360°-Drehung

### GEBRAUCHSANWEISUNG:

Das gestengesteuerte Rennauto verwendet einen wiederaufladbaren Akku, der mit dem mitgelieferten USB-Kabel aufgeladen werden kann. Der Controller benötigt 2 AA-Batterien und der Handgesten-Controller benötigt 1 3V-Lithium-Batterie.

## INBETRIEBNAHME

### MIT FERNBEDIENUNG:


Drücken Sie zuerst die mittlere runde Taste auf der Fernbedienung und dann den Ein-/Ausshalter an der Unterseite des Fahrzeugs. Jetzt können Sie den Stunt-Rennwagen mit der Fernbedienung steuern.



### MIT SMARTWATCH-ÄHNLICHER GESTENSTEUERUNG

Wenn Sie zuerst die Fernbedienung benutzt haben, müssen Sie das Auto aus- und dann wieder einschalten und auch den "Watch"-Controller einschalten. Jetzt haben Sie sie verbunden und das Auto kann durch Gesten gesteuert werden.


- Ändern Sie den Modus - indem Sie Ihre Handgesten ändern. Die transformierbare Karosserie macht das Auto flexibler und für jedes Terrain geeignet. Fahren Sie auf Gras, Sand, Felsen, unebenen Straßen und anderem Terrain.



- Fahren Sie nach links oder rechts, indem Sie Ihre Handbewegung ändern.



- Fahren Sie vorwärts oder rückwärts, indem Sie Ihre Handbewegung ändern.



- 360 Grad Drehung / Doppelseitige Drehung



### **REINIGUNG UND PFLEGE**

- Das Auto kann mit jedem haushaltsüblichen Mehrzweckreiniger und Desinfektionsmittel abgewischt werden.
- Tauchen Sie das Gerät nicht unter Wasser, da dies den Innenraum und die elektrischen Komponenten beschädigen würde.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel, da diese die Oberfläche des Geräts zerkratzen können.

## **SICHERHEITSVORKEHRUNGEN**

- Wenn Sie mit dem Rennauto fertig sind, schalten Sie den Ein/Aus-Schalter am Auto und am Controller auf Aus, um den Akku zu schonen. Wenn das Rennauto über einen längeren Zeitraum, z.B. einen Monat oder länger, nicht benutzt wird, empfehlen wir, die Batterien während der Lagerung aus dem Auto und dem Controller zu entfernen, um ein Auslaufen der Batterien zu verhindern, was zu Schäden am Rennauto führen kann.
- Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien gleichzeitig.
- Verwenden Sie keine alkalischen Standardbatterien (Kohle-Zink) oder wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium) gleichzeitig.
- Es wird empfohlen, nur Batterien desselben oder eines gleichwertigen Typs zu verwenden.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Entfernen Sie die wiederaufladbaren Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie sie aufladen.
- Die Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
- Entladene oder leere Batterien müssen aus dem Spielzeug entfernt und ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Das Spielzeug ist nicht zum Werfen geeignet, da Sie das Produkt beschädigen können.
- Lassen Sie den Akku oder das Ladegerät niemals mit Feuchtigkeit in Berührung kommen.
- Laden Sie die Batterien niemals in extrem kalten oder heißen Räumen auf (10-26 °C empfohlen) und setzen Sie sie nicht dem direkten Sonnenlicht aus.
- Als Benutzer dieses Produkts sind Sie allein dafür verantwortlich, das Produkt so zu handhaben, dass Sie Ihre eigene Gesundheit und/oder die Gesundheit anderer nicht gefährden und somit das Produkt, Ihr eigenes Eigentum und/oder das Eigentum anderer nicht beschädigen.
- Dieses Auto wird über Funkwellen gesteuert, bei denen externe Störungen auftreten können, auf die der Benutzer oder der Hersteller

keinen Einfluss hat. Die erwähnte Störung kann zu einem kurzfristigen Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug führen. Deshalb ist es immer ratsam, in allen Richtungen einen angemessenen Sicherheitsabstand zum Produkt einzuhalten, um Kollisionen und Verletzungen zu vermeiden.

- Betreiben Sie Ihr Auto niemals mit einer Fernbedienung, deren Batterien schlecht oder bereits fast leer sind.
- Fahren Sie immer auf offener Fläche, abseits von Fahrzeugen, Verkehr und Menschen.
- Fahren Sie auf keinen Fall auf der Straße oder in anderen bewohnten Gebieten.
- Bewahren Sie alle Chemikalien, Kleinteile oder elektrischen Artikel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Lecken Sie niemals an Autoteilen und nehmen Sie sie nicht in den Mund, da dies zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen kann.
- Seien Sie vorsichtig im Umgang mit Werkzeugen und scharfen Gegenständen.
- Seien Sie bei der Wartung des Produkts vorsichtig, da einige Teile scharfe Kanten haben können.
- Stecken Sie Ihre Finger oder andere Gegenstände nicht in das Innere der rotierenden Teile, da dies zu Schäden am Produkt und Ihrer Gesundheit führen kann.

## **GARANTIE**

Bei Unzufriedenheit mit dem Produkt haben Sie 14 Tage (ab Erhalt) Zeit, das Produkt zurückzusenden und eine Rückerstattung oder einen Ersatz zu beantragen. Rückgabe und Umtausch sind nicht möglich, wenn Sie die gesetzlich vorgeschriebene Frist versäumen. Es gibt eine einjährige Garantie auf Mängel. Weitere Hinweise und Bedingungen zur Reklamation finden Sie auf unserer Website im Bereich „Reklamationen und Umtausch“.