

GEBRAUCHSANWEISUNG

SET FÜR HAUSGEMACHTE RAVIOLI

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:

- 2 x Formwerkzeug
- 1 x Teigpressenwerkzeug



MERKMALE:

- Das Knödelpressen-Set ist aus lebensmittelechtem 304er Edelstahl gefertigt, der gesund, langlebig und leicht zu reinigen ist. Eine spezielle Sandstrahlbehandlung ermöglicht eine einfache und gründliche Reinigung und verhindert die Bildung von Rost - spülen Sie das Mehl einfach mit Wasser ab. Die Pressform ist mit ihren festen Griffen leicht zu greifen. Sie können Knödel in verschiedenen Größen und Formen herstellen.
- Füllen, falten und pressen, um ein perfektes Päckchen zu verschließen. Machen Sie Knödel schnell und mühelos. Diese Knödelform ist ein großartiger Helfer bei der Herstellung von Knödeln, Ravioli, Obstkuchen, Turnovers, Pot Stickers, Calzone, Empanada, Brot, Keksen, Plätzchen, Torten, Mini-Pizzen usw.
- Sie können Teighüllen selbst herstellen und mit Ihrer Familie Ihre eigenen Knödel kreieren. Einfach rollen und drücken, der Teigausstecher schneidet die passende Hülle aus und spart Zeit beim Schneiden von durchgehenden Ovalen.
- Sie können sie mit Wasser und Seife reinigen oder einfach in die Spülmaschine geben.

SPEZIFIKATIONEN:

- Durchmesser der Gießform: 7,7 cm
- Durchmesser der Gussform einschließlich der beiden Griffe: 11,2 cm

- Länge des Teigausdrückwerkzeugs: 16,5 cm (ergibt Kreise mit einem Durchmesser von 7,7 cm)
- Material: Edelstahl



ANWEISUNGEN:

- Rollen Sie Ihren Teig aus. Achten Sie darauf, dass der Teig die perfekte Dicke hat. Er sollte weder zu dick noch zu dünn sein.
- Verwenden Sie die Teigpresse, um perfekte Kreise aus Ihrem Teig zu formen.
- Legen Sie einen Kreis aus Teig auf die Gießform.

- Streichen Sie Wasser oder einen Klecks rohes Ei auf die Teigränder und drehen Sie den Teig VORSICHTIG nach links und rechts, um einen Kreis zu formen.
- Fügen Sie die Füllung Ihrer Wahl hinzu.
- Drücken Sie beide Seiten mit wenig Kraft zusammen.
- Backen, kochen, braten und genießen!

GARANTIE:

Bei Unzufriedenheit mit dem Produkt haben Sie 14 Tage (ab dem Tag des Erhalts des Produkts) Zeit, das Produkt zurückzusenden und eine Rückerstattung oder einen Ersatz für einen neuen Artikel zu beantragen. Rückgabe und Umtausch sind nicht möglich, wenn Sie die gesetzlich vorgeschriebene Frist versäumen.