

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

### CSAPKODÓ MACSKAJÁTÉK

#### TERMÉKLEÍRÁS:

- A termék típusa: Macskajáték
- Alapanyag: PP pamut
- Célközönség: Macskák
- Méret: körülbelül 28 cm



#### A CSOMAG TARTALMA:

- Csapkodó macskajáték

#### HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

1. Cipzározza ki a hal hasát, csúsztassa el a bekapcsoló gombot, majd érintse meg a hal hasát, hogy a hal csapkodni kezdjen.
2. Töltés közben a piros fény világít.
3. Ha teljesen feltöltődött, a piros fény kialszik.

