

NÁVOD NA POUŽITIE

PRENOSNÝ ZVLHČOVAČ VZDUCHU A ROZPRAŠOVAČ VŇÍ

Obsah balenia:

- 1 x prenosný zvlhčovač vzduchu a rozprašovač vôní
- 1 x nabíjací kábel USB
- 2 x vatový tampón

Vlastnosti:

- Objem: 300 ml
- 3 režimy osvetlenia a 2 režimy rozprašovania
- Automatické vypnutie (4 h)
- Napájanie pomocou kábla USB. Môžete ho pripojiť k počítaču / napájacej banke / zásuvke / sieťovej zásuvke alebo zapojiť do USB portu v aute.
- Rozmery: 11,5 cm
- Uhlopriečka: 7,5 cm



Návod na použitie:

- Otvorte kryt.
- Naplňte zvlhčovač vodou.
- Pridajte vôňu alebo éterický olej.
- Zapnite a vychutnajte si relaxáciu.
- Viac režimov: 2 druhy nastaviteľného rozprašovania, stlačte raz pre nepretržité rozprašovanie, dvakrát pre intervalové rozprašovanie. Rozprašovač má funkciu automatického vypnutia, čas vypnutia 4 hodiny pre nepretržité rozprašovanie, 6 hodín pre intervalové rozprašovanie.



1. Odstráňte veko



2. Pridajte vodu do nádrže na vodu



3. Zatlačte veko pevne nadol a pripojte napájanie



4. Kliknutím na tlačidlo spustíte operáciu

Ako vymeniť vatový tampón:

1. Odstráňte starý tampón, ako je znázornené na obrázku nižšie
2. Vložte nový tampón a pripevnite filter k viečku



Preventívne opatrenia a riešenie problémov

- Na čistenie používajte vodu z vodovodu alebo minerálnu vodu. Používanie destilovanej vody sa neodporúča, pretože môže mať vplyv na zvlhčovací účinok.
- Uistite sa, že zásobník na vodu nie je naplnený viac ako 90%.
- Dbajte na to, aby ste sa nedotkli alebo nedeformovali kovový rozprašovač vrchnej časti, pretože by to mohlo ovplyvniť funkciu zariadenia.
- Ak sa intenzita rozprašovania zníži alebo zariadenie vôbec nerozprašuje, je možné, že je nádrž prázdna. Naplňte ju vodou.
- Rozprašovanie zapácha: skontrolujte kvalitu vody, vymeňte vodu a vymeňte vatový filter. Odporúča sa meniť vodu každý deň.

Záruka:

V prípade nespokojnosti s produktom máte 14 dní (odo dňa prijatia produktu) na vrátenie produktu a žiadosť o vrátenie peňazí alebo žiadosť o výmenu za nový tovar. Vrátenie a výmena nie sú možné po uplynutí zákonom stanovenej lehoty.

Ak spozorujete vadu produktu, existuje jednoročná záruka.

Ďalšie informácie a podmienky pre uplatnenie reklamácie nájdete na našej webovej stránke v sekcii „Reklamácie a výmena“.