


# Navodila za uporabo pametne ure SKMEI 1743



- Gumb A: elektroluminiscenčna osvetlitev ozadja, gumb za Bluetooth.
- Gumb B: sprememba načina, potrditev in shranjevanje.
- Gumb C: izbira, nastavitev, ponastavitev.
- Gumb D: gor, začni merjenje, začasno ustavi, preklapljanje, fotografiranje.

## Navodila za uporabo funkcij:

### 1. Lastnosti ure

- Vgrajen nizkoenergijski modul BLE4.0.
- Podatki o uri in vadbi se lahko sinhronizirajo prek mobilnega telefona.
- V primeru povezave z mobilnim telefonom prek BLE ura prejme podatke o takojšnjih sporočilih, obvestilih o klicih in fotografiranju z razdalje.
- Funkcija merjenja časa v 12-urnem načinu, prikaz ur, minut, sekund, dneva, meseca, tedna.
- Pametni alarm (nastavi se prek aplikacije).
- Funkcija štetja korakov, ura pametno izračuna število korakov, porabljenih kalorij in prehojene razdalje. Ura samodejno beleži podatke za vsak dan.
- Štoparica/kronograf: Najdaljše merjenje časa s štoparico 23 ur, 59 minut in 59 sekund.
- Izbira oblike časa 12/24 ur, samodejni koledar.
- Elektroluminiscenčna osvetlitev ozadja.

### 2. Lastnosti aplikacije

- Aplikacija organizira in shrani podatke o vadbi, prejete iz ure, in samodejno ustvari dnevna, tedenska in mesečna poročila o vadbi.
- V aplikaciji se lahko pripravi načrt vadbe, aplikacija pa analizira vadbo glede na individualno oblikovan načrt.
- Aplikacija ima vgrajen način za kolesarjenje in tek. Z uporabo ure in mobilnega telefona se lahko posebej pridobijo podatki o vadbi in opravljeni poti. Te podatke in opravljeno pot gibanja lahko uporabnik deli s prijatelji.
- Prek aplikacije lahko izberete in nastavite funkcijo opomnika v uri (na primer vklopite ali izklopite lahko opomnik za telefonski klic ali izbrano aplikacijo za takojšnje sporočanje).

## Vklop/izklop ure

Vklop: Hkrati pritisnite vse štiri gumbе na uri, da se zaslon vklopi. To pomeni, da je ura vklopljena.

Izklop: Hkrati pritisnite vse štiri gumbе na uri, da se zaslon izklopi. To pomeni, da je ura izklopljena.


## Vklop/izklop Bluetootha

- V katerem kolu načinu pritisnite gumb A in ga držite pribl. 3 sekunde, da vklopite ali izklopite funkcijo Bluetooth na uri.
- V primeru neuspešne povezave med uro in mobilnim telefonom na zaslonu utripa ikona za Bluetooth.
- V primeru uspešne povezave med uro in mobilnim telefonom je na zaslonu prikazana ikona za Bluetooth.



## Način za nastavev datuma

- V običajnem prikazu časa enkrat pritisnite gumb B, da vstopite v način za prikaz datuma. Zdaj pritisnite gumb C in ga držite 3 sekunde, da vstopite v način za nastavev datuma. Začnejo utripati simboli za prikaz leta (utripajo sivi simboli).
- Na kratko pritisnite gumb C, da izberete želeni simbol.
- Na kratko pritisnite gumb D, da nastavite izbrano vrednost. Gumb pritisnite in zadržite večkrat in v kratkih presledkih.
- Po zaključenem nastavljanju pritisnite gumb B, da nastavev potrdite in se vrnete v način za običajni prikaz časa. Če 15 sekund ne pritisnete nobenega gumba, se ura samodejno vrne v način za običajni prikaz časa.




## Način za nastavitev alarma

- V načinu za alarm pritisnite gumb C in ga držite 3 sekunde, da odprete način za nastavitev alarma. Začnejo utripati simboli za uro (utripajo sivi simboli).
- Na kratko pritisnite gumb C, da izberete simbole.
- Pritisnite gumb D, da vklopite nastavitev števil. Gumb pritisnite in zadržite večkrat in v kratkih presledkih.
- Po nastavljanju pritisnite gumb B, da nastavitev potrdite in se vrnete v način za običajni prikaz časa. Če 15 sekund ne pritisnete nobenega gumba, se ura samodejno vrne v način za običajni prikaz časa.




## Način za nastavitev štoparice

- V načinu štoparice pritisnite gumb D za začetek merjenja časa. Med merjenjem časa pritisnite gumb D, da začasno ustavite merjenje časa.
- Ko je merjenje časa začasno ustavljeno, pritisnite gumb C, da izbrišete podatke o merjenju.
- Pritisnite gumb B, da se vrnete v način za običajni prikaz časa.



## Način za preklapljanje

- V načinu za običajni prikaz časa pritisnite gumb B, da preklopite med različnimi funkcijami.
- Pritisnite gumb B za ogled korakov, kalorij in razdalje.
- V katerem koli načinu se ura samodejno vrne v način za običajni prikaz časa, če 15 sekund ne pritisnete nobenega gumba.
- V katerem koli načinu pritisnite gumb A in ga držite 3 sekunde za vklop/izklop Bluetootha.



## Elektroluminiscentna osvetlitev ozadja

V katerem koli načinu lahko z enim pritiskom na gumb A vklopite elektroluminiscentno osvetlitev ozadja za 3 sekunde.

## Nastavitev časa

- V načinu za običajni prikaz časa pritisnite gumb C in ga držite 3 sekunde, da odprete način za nastavitev časa. Začnejo utripati simboli za prikaz časa (utripajo sivi simboli).
- Pritisnite gumb C, da izberete simbole.
- Pritisnite gumb D, da vklopite nastavitev števk. Gumb pritisnite in zadržite večkrat in v kratkih presledkih.
- Po nastavljanju pritisnite gumb B, da nastavitev potrdite in se vrnete v običajni prikaz časa. Če 15 sekund ne pritisnete nobenega gumba, se ura samodejno vrne v običajni prikaz časa.



## Pametno napajanje

- Če sta ura in telefon brez povezave več kot 300 sekund, sistem ure samodejno izklopi BLE in tako prepreči prekomerno porabo energije. Ko želi uporabnik znova uporabljati uro ali naložiti podatke o vadbi iz ure, je treba za samodejno povezavo samo obnoviti povezavo Bluetooth (Bluetooth na telefonu in ura sta vklopljena).
- Ko na uri ne izvajate nobenih opravil več kot 3 minute, ura samodejno preklopi v način spanja. V tem načinu je poraba energije izredno nizka.


# Prenos in uporaba aplikacije

1、 **Prenos aplikacije:** Poiščite aplikacijo READfit v trgovini Google Play ali APP Store ali pa za prenos aplikacije skenirajte spodnjo QR kodo.




## 2、 Uporaba aplikacije:

- Poiščite ikono READfit v mobilnem telefonu.
- Povezava med aplikacijo in telefonom




Kliknite  
»Device«  
(Naprava)  
→




Kliknite »Search device«  
(Poišči napravo)

Začetna stran v aplikaciji




Povezana oprema



Prikaz po povezavi






Meni aplikacije v napravi, kot je prikazan na levi strani, lahko nastavite glede na navade in potrebe posameznega uporabnika.

Prikaz po povezavi

Kliknite za prikaz dnevnih podatkov o vadbi

Kliknite za prikaz dnevnih, tedenskih in mesečnih statističnih podatkov o športnih aktivnostih

Kliknite za določitev osebnega načrta vadbe



Kliknite ta gumb za deljenje športnih rezultatov z aplikacijo Moments

Trenutni podatki o vadbi

Kliknite za vklop funkcije za beleženje gibanja. Pri tej funkciji morate hkrati med vadbo nositi uro in mobilni telefon, saj je samo tako omogočeno beleženje razdalje med vadbo in podatkov o vadbi.

Nastavitve osebnih informacij, vključno z višino, težo in ciljnim številom korakov. Ker gre pri aplikaciji za samostojen izdelek, so osebni podatki v njej shranjeni samo v osebnem mobilnem telefonu. Aplikacija ne razkriva osebnih podatkov.

# **Opozorila glede komunikacije med uro s funkcijo Bluetooth in mobilnim telefonom**

1. Ko v uri zamenjate baterijo, morate aplikacijo v mobilnem telefonu znova povezati z uro, da se obnovi normalna komunikacija med njima.
2. Pred ponovnim povezovanjem ure je treba v aplikaciji prekiniti prejšnjo povezavo. Za podrobnosti glejte datoteko za pomoč v aplikaciji.